

Traeger PRO Series “22, “34 ja Bronson “20 pelletgrillid.

KASUTUSJUHEND

Esmane süütamine. Edaspidine süütamine.

- 1) Ava grilli kaas ja võta välja portselankattega grillrest, rasvapann ja soojusjaoti.
- 2) Tee kindlaks, et grill on välja lülitatud ehk OFF (o) positsioonil. Ühenda juhe pistikuga.
- 3) Ava pelletianum ja kontrolli üle, et tiguajami juures poleks võõrkehasid. Keera lüliti sisse ehk ON positsiooni ja vali temperatuur, jälgi kas tigu töötab korralikult. Samal ajal aseta sõrmed süütekolde juurde ning tunneta, kas õhk hakkas liikuma. Vaata kas süüde läks tööle - **ÄRA PUUTU SÕRMEDEGA! VÕIB OLLA KUUM.** Keera temperatuuri nupp SHUT DOWN CYCLE peale. Sellesse asendisse jääb ventilaator kümneks minutiks, senikaua kui vait jääb.
- 4) Täida pelletianum pelletgraanulitega, mis on spetsiaalselt sellele masinale mõeldud. **HOIATUS!** Kasuta ainult TRAEGER pelletgraanuleid. Ära kunagi kasuta pelleteid, mis on mõetud kütmiseks.
- 5) Keera temperatuuri nupp kõrgeima temperatuuri asendisse (lõppu) ehk HIGH peale. Läheb natuke aega, et pelletid liiguksid süütekolde juurde.
- 6) Keera temperatuuri nupp suitsutamise peale ehk SMOKE asendisse. Lase pelletitel hõõguda seni kuni tekib leek. Seejärel keera temperatuuri nupp taaskord SHUT DOWN CYCLE peale ja lase grillil jahtuda. Pane vahesein, rasvapann ja soojusjaoti tagasi masinasse. Soovitus: puhastamise lihtsustamiseks kata rasvapann fooliumiga.
- 7) Hoia kaas avatuna ja keera temperatuuri nupp SMOKE asendisse. Umbes kahe minuti pärast peaksid märkama õrna halli suitsu, mis tuleb grillist seoses pelletite hõõgumisega. Kui oled kindel, et pelletid hõõguvad, sule uks ja keera temperatuurinupp sellesse asendisse, mida liha tegemiseks soovid.
- 8) Esimesl küpsetuskorral on tark grill tehase õlidest puhtaks põletada. Selleks keera temperatuurinupp HIGH peale ja lase

45 minutit uks suletult käia.

9) Grilli võiks enne toidu grillile asetamist eelnevalt 10 minutit soojendada. Kui armastate tugevamat suitsulõhna, siis asetage toit grillile kohe. Nii kasutate ära ka startimisel tekkiva suurema suitsuhulga.

- Reeglina alusta grilli süütamist lahtise luugiga. Suurem õhu juurdevool soodustab pelletite süttimist. Kohe kui pelletid on süüdatud, sule uks ja keera temperatuurinupp soovitud asendisse.

- Kui lõpetad grillimise, keera grill alati SHUT DOWN CYCLE peale ja lase käija senikaua, kuni ventilaator vait jääb. Seejärel lülita grill välja (OFF)

- Grilli puhastamiseks kasuta tolmuimejat.

- Juhul, kui grilli elektroonilisel tablool süttib ERROR tekst, siis reeglina ebaõnnestus grilli süütamine küttekoldes oleva liigse tuha tõttu. Puhasta küttekolle.

- Hoia lapsed grillist eemal, grilli välispind on kuum. Ära luba mingil juhul panna kätt pelletgraanulite nõusse.



Cerbos

küttesüsteemid • müük • paigaldus • hooldus

tel +372 442 0222 / +372 434 1000 • info@cerbos.ee

Paide mnt 7, Pärnu 80042, Eesti • www.cerbos.ee